

Informationsfilm ventilatorbehandling

Ventilatorbehandling.

Lägg fram materialet för koppling med extern befuktning.

Byte av partikelfilter och finfilter.

Koppla på bakteriefilter.

Anslut kammare till befuktare.

Koppla slang på bakteriefilter och befuktare.

Anslut utblåsslång på befuktaren.

Anslut den gröna sladden till den gröna kopplingen.

Anslut båda tempereratslangarna.

Koppla in droppslang i sterilt vatten.

Starta befuktaren.

Starta ventilatorn.

Starta behandling.

Avsluta behandling.

Stäng av apparaten.

Koppling utan extern befuktare.

Lägg fram material för koppling utan extern befuktare.

Koppla på bakteriefilter.

Koppla ihop delarna till slangen.

Vid eventuell syrgasbehandling, administreras syrgasen via apparaten.