



Provtagning för mätning av beta-Trace protein

Förberedelser

Du behöver:

- ett specialrör (Salivette), för uppsamling av nässekt, öronsekret eller cerebrospinalvätska som består av ett centrifugrör med en blå propp. I centrifugröret finns en uppsugningstuss av syntetiskt material. Specialröret beställs från Mediq art.nr. 54054. Leverantören Sarstedts art.nr. 51.1534.500 alternativt kan ett sterilt plaströr med skruvlock användas om det är rikligt flöde av vätska.
- en beställning via Cosmic eller pappersremiss ”Klinisk kemi och farmakologi”.



Gör så här

1. Märk specialröret med personnummer, namn och provtagningsdatum. Använd medföljande namnetikett om sådan finns alternativt Cosmic BoS-etikett.
2. Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen.
3. Stoppa uppsugningstussen där vätskan ska samlas ifrån. Det tar normalt minst ett par minuter.
4. Stoppa tillbaka uppsugningstussen i specialröret. Tänk på att ha rena händer.
5. Återförslut ordentligt med blå proppen.
6. Anteckna datum och klockslag för när provet togs på namnetiketten och remissen.
7. Lämna in specialröret med den uppsugna vätskan/sekretet samma dag som provet togs, dock senast inom 24 timmar efter provtagning.
I väntan på inlämning skall provet förvaras i kylskåp.
8. Vid analys av prover från patienter med stegrade kreatininnivåer eller känd njurskada bör man även analysera beta trace protein i plasma för att bättre kunna bedöma nivåerna i sekret.