



Urinsamling under kortare tidsperiod än ett dygn (t.ex. samling från kväll till morgon)

Förberedelser

Det är viktigt att rätt dunk används. Dunkar utan tillsats beställs från Mediq art.nr. 43907. Dunkar med syra-tillsats hämtas på Klinisk kemi och farmakologi, ing. 61, 2 tr eller på Enköpingslaboratoriet. Syra är frätande, läs varningstexten på dunken. Tänk på att patienterna aldrig får kissa direkt i dunk med syra-tillsats. Remiss ska göras i Cosmic BoS, kontrollera att uppgift om patientens längd och vikt finns om den behövs för analysen.

Samla all urin under den överenskomna tidsperioden (minst 8 timmar) t.ex. från kväll till morgon t.ex. från klockan 22.00 till 7.00. Om patienten av misstag råkar gå på toaletten som vanligt måste urinsamlingen göras om från början.

Om urinsamlingen kräver mer än en dunk, tänk på att märka samtliga dunkar som ingår i urinsamlingen med personnummer eller BoS-etikett.

Gör så här

1. Kontrollera att dunken är märkt med patientens namn och personnummer eller med en BoS-etikett.
2. Patienten börjar samlingsperioden med att kissa, denna urin sparas inte. Anteckna datum och klockslag för toalettbesöket.
3. Patienten kissar följande gånger i en engångsmugg och håller i dunken. Fortsätt så under hela uppsamlingsstiden. Förvara dunken svalt.
4. Patienten avslutar med att kissa en sista gång efter t.ex. 8 timmar, denna urin sparas. Anteckna datum och klockslag för toalettbesöket.
5. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i BoS och skicka remissen
6. Lämna dunken/dunkarna till Klinisk kemi och farmakologi samma dag som urinsamlingen är klar.

Om volymen mäts eller vägs på vårdenhet

1. Blanda volymen urin väl genom att vända dunken några gånger. Är det flera dunkar skall dessa hållas samman i ett större kärl som rymmer all urinmängd.
2. Mät eller väg upp hela mängden samlad urin och anteckna volymen. Resultatet anges i mL. Vid vägning anses 1 g motsvara 1 mL.



3. Se respektive analys i analysförteckningen för att veta hur stor volym urin laboratoriet behöver.
4. Etikertera 7 mLs vakuumbor med beige propp med Bos-etikett/er.
5. Överför urin till de/det etiketterade vakuumbor/et med beige propp genom att använda överföringsbor*.
6. Fyll i de uppgifter som efterfrågas i BoS och skicka remissen.
7. Lämna provbor till Klinisk kemi och farmakologi samma dag som urinsamlingen är klar.

Datum och klockslag

Urinsamlingen påbörjades klockan:.....den...../.....år.....

Urinsamlingen avslutades klockan:.....den...../.....år.....

Namn:.....

Personnummer:.....

*

| Artikelnr Mediq | Provkärl/användningsområde | Foto |
|-----------------|---|--|
| 54043 | Vakuumbor med beige propp 7 mL utan tillsats. För analyser i urin (KKF och KMB) |  |
| 54044 | Hållare med överföringsbor för urin |  |