



Provtagning för mätning av beta-Trace protein

Förberedelser

Du behöver:

- ett specialrör (Salivette), för uppsamling av nässekret, öronsekret eller cerebrospinalvätska som består av ett rör med en blå propp. I röret finns en uppsugningstuss av syntetiskt material. Röret med uppsugningstuss får du av din vårdgivare.
- Eventuella etiketter från din vårdgivare



Gör så här

1. Märk specialröret med personnummer, namn och provtagningsdatum. Använd medföljande etikett om sådan finns.
2. Tvätta händerna noggrant.
3. Avlägsna den blå proppen och ta ur uppsugningstussen.
4. Stoppa uppsugningstussen där vätskan ska samlas ifrån. Låt tussen vara kvar minst ett par minuter.
5. Stoppa tillbaka uppsugningstussen i specialröret. Tänk på att ha rena händer.
6. Återförslut ordentligt med blå proppen.
7. Anteckna datum och klockslag för när provet togs på namnetiketten.
8. Lämna helst in specialröret med den uppsugna vätskan/sekretet samma dag som provet togs till mottagningen/laboratoriet, dock senast inom 24 timmar efter provtagning. I väntan på inlämning skall provet förvaras i kylskåp.

Bra att veta

Mer information om [analysen Trace protein, beta-](#) finns i www.labhandbok.se